FURORE
WERBUNG.

2026

Verlegeanleitung

Floor-Vinyl.

1. Allgemeine Hinweise

Die Gebrauchseigenschaften eines Bodenbelags werden sowohl durch die Materialqualität als auch durch eine fachgerechte Verlegung bestimmt.

Floor-Vinyl ist als temporärer Bodenbelag für dekorative Anwendungen sowie Werbe- und Präsentationsflächen konzipiert. Da das Druckbild direkt auf der Nutzschicht aufgebracht wird, ist der Belag ohne zusätzliche Oberflächenversiegelung ausschließlich für den zeitlich begrenzten Einsatz vorgesehen.

Wichtige Hinweise zu Individualprodukten:

Unsere Floor-Vinyl-Böden werden im hochauflösenden Großformatdruck gefertigt.
Aufgrund der technischen Eigenschaften dieses Verfahrens sowie materialbedingter Dehnungen sind minimale Abweichungen bei Farbe, Druckbild, Breite, Gewicht, Materialstärke, Ausführung oder Design technisch nicht vollständig vermeidbar.
Besonderheit bei mehrbahnigen Verlegungen:
Werden mehrere Bahnen direkt nebeneinander platziert, kann es durch diese Toleranzen zu leichten Passgenauigkeits- und Farbabweichungen zwischen den einzelnen Bahnen kommen. Wir empfehlen dringend, diesen Umstand bereits bei der Motivgestaltung und Montageplanung zu berücksichtigen. Individuell bedingte Abweichungen dieser Art stellen keinen Reklamationsgrund dar.

2. Vorbereitung

Vor der Verlegung ist der Bodenbelag mindestens **24 Stunden** am Verlegeort unter den vorgesehenen klimatischen Bedingungen zu lagern, damit sich das Material akklimatisieren kann.

Bei Bahnenware empfiehlt es sich, den Belag zunächst grob zuzuschneiden und anschließend flach in einem ausreichend temperierten Raum auszulegen. Dadurch kann sich das Material entspannen und plan ausliegen.

FURORE WERBUNG. GmbH | Schmalenbachstr. 27 | 12057 Berlin | www.furore-werbung.de

FURORE
WERBUNG.

2026

Verlegeanleitung

Floor-Vinyl.

3. Lose Verlegung mehrerer Bahnen

Hinweis: Diese Verlegeart entspricht nicht den Vorgaben der VOB und sollte ausschließlich in Ausnahmefällen eingesetzt werden.

Für temporäre Anwendungen, beispielsweise als Messeboden, im Visual Merchandising oder im privaten Wohnbereich bis **20 m²**, kann Floor-Vinyl auf einem fachgerecht vorbereiteten Untergrund lose verlegt werden.

4. Ausführung

* Stöße grundsätzlich im Bereich der Produktionskante herstellen.
* Die Bahnen mit einer **Überlappung von 25 mm** auslegen und das Druckmotiv exakt ausrichten.
* Die überlappenden Bahnen entlang einer Stahlschiene mittels Doppelnahtschnitt oder Nahtschneider gemeinsam zuschneiden.
* Die Naht anschließend von der Unterseite mit einem einseitigen, weichmacherbeständigen Klebeband fixieren.
* Im Randbereich zu Wänden, festen Einbauten und Mobiliar einen ausreichenden Dehnungsabstand vorsehen.
* Rand- und Türbereiche mit doppelseitigem, weichmacherbeständigem Klebeband befestigen.
* Vorhandene Luftblasen sorgfältig ausstreichen.

Für die Fixierung werden doppelseitige Folienklebebänder empfohlen.
Diese bieten gegenüber Gewebeklebebändern eine höhere Beständigkeit gegenüber Weichmachern.
Zur späteren Entfernung empfiehlt sich ein Klebeband mit unterschiedlich stark haftenden Klebeseiten.
Dabei wird die schwächer haftende Seite auf dem Untergrund angebracht.

Hinweis

Klebebänder oder Klebstoffe dürfen nicht auf der bedruckten Oberfläche des Bodenbelags verwendet werden. Beim Entfernen können Beschädigungen der Farbschicht auftreten.
Die Eignung des verwendeten Klebebandes sollte vorab durch den jeweiligen Hersteller bestätigt werden.

FURORE WERBUNG. GmbH | Schmalenbachstr. 27 | 12057 Berlin | www.furore-werbung.de