FURORE
WERBUNG.

2026

Verlegeanleitung

Asphalt-Art SK.

1. Hinweise für eine erfolgreiche Verlegung

- Verkehrsbelastung und vorgesehene Nutzungsdauer
  (Entstehen Scherkräfte durch Fahrzeuge z.B. auf einem Parkplatz)
- Trockenheit der Fahrbahn (Kein Regen oder Frost (Ggf. mit einem Gasbrenner dir Fläche vorher trocknen)
- Dünnes und gleichmäßiges Auftragen der Grundierung
  (Primer ist nur für extreme Bedingungen erforderlich)
- Anpressdruck zur Aktivierung des Klebers auf der Unterseite der Asphaltfolie

2. Verlegung der Folie

- Bodenfläche bei Feuchtigkeit und Frost mit einem Gasbrenner vorbehandeln und trocknen.
- Losen Schmutz wie Steinchen oder Sand trocken von der Oberfläche entfernen.
- Nach Ausrichtung an entsprechender Stelle mit der Hand an der oberen Kante glatt und fest anstreichen.
- Asphaltfolie an einer Kante ausrichten (ohne Dehnung / Zug) und Schutzfolie vollständig abziehen.
- Asphaltfolie mit einer Handwalze auf der Oberfläche möglichst langsam und mehrmals abrollen.
- Bei starken Unebenheiten oder tiefen Fugen empfiehlt es sich die Ecken und Ränder mit einem Gummihammer anzuklopfen.
- Bei größeren Applikationen die Asphaltfolie mit einer Andruckwalze, möglichst langsam und mehrmals abrollen, damit der Kleber unter der Asphaltfolie aktiviert wird und sich mit der Bodendecke verbinden kann. Achten Sie darauf, dass alle Bereiche der Asphaltfolie, insbesondere die Kanten, erfasst werden (Gefahr der späteren Teilablösung).

3. Entfernen

Vermeiden Sie Kleberückstände und Ausrisse!
Selbstklebende Asphaltfolien immer langsam und vorsichtig schräg nach hinten abziehen. Die Zugkräfte wirken dann auf die Folie und nicht auf die Oberfläche.

4. Haltbarkeit

Die Haltbarkeit ist abhängig von der einwandfreien Verlegungsweise, insbesondere vom sorgfältigen Andrücken, von der Beschaffenheit der zu beklebenden Oberfläche und von der Frequentierung der Straße.

Gewährleistung & Haftung

Die in diesen technischen Anwendungshinweisen enthaltenen Angaben basieren auf unseren gegenwärtigen Kenntnissen und praktischen Erfahrungswerten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben jedoch nicht abgeleitet werden.
Aufgrund der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung, der Vielzahl unterschiedlicher Bodenbeläge sowie variierender Bedingungen vor Ort obliegt es dem Besteller bzw. Verarbeiter stets selbst, vor der endgültigen Anwendung eine Eigenprüfung und Testverklebung durchzuführen.
Für die sach- und fachgerechte Verarbeitung der Folien über das genannte Maß hinaus wird keine weitergehende Haftung oder Gewährleistung übernommen.

FURORE WERBUNG. GmbH | Schmalenbachstr. 27 | 12057 Berlin | www.furore-werbung.de