FURORE
WERBUNG.

2026

Verlegeanleitung

Walk-Print.

Das UV dot print'n'walk ist ein innovatives Direktdruck-Medium für Fußbodenwerbung, das kein zusätzliches Schutzlaminat benötigt. Es verfügt über eine geprüfte und zertifizierte Rutschhemmung (IFA / DIN 51130).
Um ein perfektes Ergebnis, eine optimale Haftung sowie maximale Sicherheit zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Anwendungshinweise.

1. Geeignete Untergründe & Einsatzbereiche

- Keramische Fliesen
- Holzlaminat & Parkett (sofern die Siegellackierung verträglich ist)
- Marmor
- Glatter, fester Estrich (frei von herauslösbaren Bestandteilen)
- Hochwertige PVC-Bodenbeläge

Hinweis zu Untergründen: Minderwertige PVC-Beläge können Weichmacher freisetzen, die die Klebkraft beeinträchtigen. Nicht für Teppichböden geeignet.

2. Vorbereitung des Untergrundes

Eine gründliche Reinigung ist die Voraussetzung für eine dauerhafte Verklebung und ein rückstandsfreies Entfernen:

1. Haftung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Bodenbelag fest verankert und in gutem Zustand ist (z. B. keine losen Fliesen).
2. Vorreinigung: Bei ölhaltigen oder fettigen Verunreinigungen den Boden zuerst mit Alkohol oder einem schonenden Lösungsmittel vorreinigen.
3. Hauptreinigung: Anschließend die Fläche mit einem milden, enzymfreien Reinigungsmittel auf Tensid-Basisgründlich säubern.
4. Reinigungsumfang: Säubern Sie den Boden mindestens 20 cm über die spätere Klebefläche hinaus.
5. Trocknen: Den Boden mit einem fusselfreien Textiltuch vollständig trocknen lassen.

FURORE WERBUNG. GmbH | Schmalenbachstr. 27 | 12057 Berlin | www.furore-werbung.de

FURORE
WERBUNG.

2026

Verlegeanleitung

Walk-Print.

3. Verklebeanleitung (Schritt für Schritt)

- Empfohlene Verklebetemperatur: 15 °C bis 40 °C. Bei Fußbodenheizungen darauf achten, dass diese Temperatur nicht überschritten wird.
- Optimaler Zeitpunkt: Vorzugsweise kurz vor Geschäftsschluss verkleben, damit der Kleber über Nacht ruhen kann.

1. Platzierung: Das Motiv freistehend platzieren (Überlappungen werden nicht empfohlen). Motive mit abgerundeten Ecken sind ideal, da scharfe Kanten leichte Angriffspunkte für Abhebungen bieten.
2. Kanten schützen: Vermeiden Sie das Berühren der Klebefläche an den Ecken und Kanten mit den Fingern (saubere, fettfreie Hände oder fusselfreie Handschuhe tragen).
3. Abdeckung entfernen: Das Abdeckpapier Schritt für Schritt während des Andrückens abziehen.
4. Anrakeln: Die Folie mit einem Handrakel oder einer Andruckrolle von der Mitte nach außen fest anpressen, um Lufteinschlüsse vollständig zu vermeiden.
5. Verklebung auf Fliesen/Fugen:
   - Randbereiche nicht direkt auf Kanten von Fugen platzieren.
   - Werden Fliesen mit tieferen Fugen überklebt, jede Fliese einzeln von der Mitte nach außen zu den Fugen hin nachrakeln.

Aushärtezeit: Das Aufkleber-Motiv ist sofort begehbar! Vor der ersten maschinellen Bodenreinigung sollte jedoch eine Ruhezeit von mindestens 12 Stunden eingehalten werden.

4. Pflege & Wartung

- Reinigung: Eine gelegentliche Reinigung mit milden Seifenprodukten in Wasser ist problemlos möglich. Die Oberfläche vor erneuter Begehung stets vollständig trocknen lassen.
- Staunässe vermeiden: Langanhaltender Kontakt der Kanten mit Wasser sollte vermieden werden, um den wasserbasierten Klebstoff nicht zu schwächen.
- Mechanische Schutzeffekte: Das Verschieben harter oder scharfkantiger Gegenstände über die Grafik vermeiden.

5. Haltbarkeit & Rückstandsloses Entfernen

- Haltbarkeit: Bei ordnungsgemäßer Verklebung und normaler bis hoher Beanspruchung hält der Druck bei UV-Tinten ca. 3 Monate, bei Latex-Tinten ca. 1 bis 2 Wochen (jeweils richtungsweisende Angaben).
- Demontage: Die Folie in einem flachen Winkel langsam abziehen.
- Klebereste entfernen: Sollten vereinzelt Klebstoffreste zurückbleiben, lassen sich diese am besten mit dem Klebefilm der abgezogenen Folie selbst oder mit Reinigungsbenzin, Alkohol oder Essigester entfernen (Verträglichkeit mit dem Boden vorher prüfen).

Haftungshinweis: Aufgrund der Vielzahl an Bodenbelägen und Einflüssen vor Ort wird eine Eigenprüfung/Testverklebungvor der Anwendung empfohlen.

FURORE WERBUNG. GmbH | Schmalenbachstr. 27 | 12057 Berlin | www.furore-werbung.de