


# Datenwerbereitung


doppelseitiger Druck mit Hohlsaum.



Vorderseite mit Hohlsaum oben/unten

Rückseite mit Hohlsaum oben/unten

## Druckdaten:



- 1 Bereiche Hohlsaum Rückseite + 2 cm Nahtzugabe duplizieren.

**um 180° drehen**

- 2 und der Druckdatei Vorderseite zufügen.

- 3 Der erweiterte Bereich auf der Rückseite bleibt weiß.

Daten Vorder und Rückseite haben die gleiche Länge und Breite!

Auch bei beidseitig gleichem Motiv, müssen Druckdaten für Vorder- und Rückseite angelegt werden.